



# PART IDENTIFICATION PENGENALAN BAHAGIAN KIPAS

## OPERATING INSTRUCTIONS FOR STAND FAN


### BUKU PANDUAN UNTUK KIPAS BERDIRI

MODEL :



Please read these instruction completely before operating this fan.  
Keep this manual for future reference

Sila baca buku panduan ini sebelum menggunakan kipas ini.  
Simpanlah buku panduan ini sebagai rujukan.



## ASSEMBLY METHOD CARA PEMASANGAN

- (1) Unscrew from the stand assembly, then insert the power supply cord through the back hole of pedestal plate. Secure the screw.  
*Tanggalkan skru daripada 'stand assembly', kemudian masukkan kord bekalan kuasa melalui lubang pada 'pedestal plate'. Ketatkan skru.*
- (2) Loosen the spinner by turning in clockwise direction from the motor shaft.  
*Tanggalkan 'spinner' daripada 'motor shaft' dengan arah mengikut jam.*
- (3) Loosen the rear guard lock by turning in anti-clockwise direction.  
*Tanggalkan 'rear guard lock' dengan arah lawan jam.*
- (4) Mount the rear guard to the motor assembly by matching the three holes of rear grill to the three round pins on the front of the motor assembly.  
Secure the rear guard lock by turning in clockwise direction.  
*Pasangkan 'rear guard' pada 'motor assembly' dengan memadankan tiga lubang pada 'rear grill' dengan tiga pin yang terdapat pada 'motor assembly'. Ketatkan 'rear guard lock' dengan arah mengikut jam.*
- (5) Insert the fan blade to the motor shaft. Secure the fan blade with the spinner by turning in anti-clockwise. Test fan blade operation by rotating it with your hand. There should be no friction with the guard lock nut. If the fan blade does not rotate freely, disassemble and repeat the procedure.  
*Masukkan bilah kipas pada 'motor shaft'. Ketatkan bilah kipas dengan memusingkan 'spinner' dengan arah lawan jam. Memeriksa operasi bilah kipas dengan memusingkannya dengan tangan anda. Pastikan bilah kipas tidak bergeser dengan 'rear guard lock'. Jika bilah kipas tidak beroperasi dengan baik, tanggalkannya dan pasang semula.*
- (6) Hold the front guard with logo in an upright position and attach it to the rear guard by positioning the hook. Join the two guards by pressing firmly. Secure the two guards by moving the guard clip upwards.  
*Pegangkan 'front guard' dan temukan logo dalam keadaan yang betul. Pasangkan penyangkut plastik pada 'rear guard'. Tekankan kedua-dua guard dengan kuat dan ketatkannya dengan 'guard clip'.*
- (7) Fan height can be adjusted by unscrew the decoration screw. Use the inner tube to adjust the height then lock it with decoration screw.  
*Ketinggian kipas boleh diubahsuai dengan 'decoration screw'. Gunakan 'inner tube' untuk menyelaraskan ketinggian kipas dan ketatkannya dengan 'decoration screw'.*

## OPERATING INSTRUCTION CARA-CARA PENGGUNAAN

- (1) Please use the fan with specified voltage as stated on the sticker rating.  
*Gunakan kipas ini dengan voltan yang ditunjukkan pada label.*
  - (2) The direction of the air stream can be adjusted in a vertical and horizontal direction.  
*Aliran angin kipas boleh diselaraskan pada arah menegak dan mendatar.*
  - (3) To oscillate the fan, press the oscillation knob to the down position. The fan does not oscillate when the oscillation knob is in the up position.  
*Untuk pergerakkan kepala kipas, tekankan 'oscillation knob' ke arah bawah. Kepala kipas tidak akan bergerak apabila 'oscillation knob' ditarik ke atas.*
- ### CAUTION PERHATIAN
- (1) Use in dry place. Avoid from excessive humidity and water.  
*Gunakan kipas ini di tempat yang kering dan jauhkan dari tempat yang lembap.*
  - (2) Use damp soft cloth to remove dirt.  
*Gunakan kain yang lembap untuk pembersihan kipas.*
  - (3) Do not use gasoline for cleaning.  
*Jangan gunakan gasoline untuk tujuan pembersihan.*
  - (4) Handle fan blade with care during cleaning.  
*Jaga bilah kipas dengan baik semasa pembersihan.*